

QFX

R-60USR

WITH USB/SD SLOT
SUPER BRIGHT TORCH ENERGY SAVING

Operating Instructions

OPERATING:

1. Turn on the power switch(8).
2. VOL+(11) to add the volume, VOL-(10) to reduce the volume.
3. When you receive FM station, please pull out the telescopic antenna (7) to get the best reception by changing its length and angle.
4. When you would not like to listen to the radio, Please turn off the power switch(8).

READER PLAYBACK OPERATING:

1. With U disc reader(Maximum support 32G).
2. No need to shift among U disc, speaker automatically read the first input media device. speaker can read Mp3 music file from U Disc.
3. Turn on the power switch(8).
4. Press the (14) for this PLAYBACK/PAUSE, Press the button (13) for the PREV, Press the button (12) for the NEXT.
5. 5V power supply socket(4) is for lithium batteries use.
6. Open LED Lamp switch/Desk lamp switch(15), the left for the LED Lamp switch, the right for desk lamp switch, you can use them to light (If the product under no LED lamp, do not have this feature).

RADIO FUNCTION:

Press MODE(9) key switch to state radio, according to state short PLAYBACK/PAUSE(14) keys for automatic search platform. When received radio, please short according to the PREV(13) or NEXT(12) for a radio or the next station of switching.



- | | |
|-----------------------|--|
| 1. AUX socket | 11. VOL+ |
| 2. USB socket | 12. NEXT |
| 3. SD socket | 13. PREV |
| 4. DC 5V socket | 14. PLAY/PAUSE |
| 5. AC socket | 15. LED Lamp switch/
Desk lamp switch |
| 6. LED light | 16. Desk lamp |
| 7. Telescopic antenna | 17. Hand WanDai |
| 8. Power switch | 18. Compartment |
| 9. Mode | |
| 10. VOL- | |

Main Parameter

FM: 88-108MHz
DC: 6V(UM-3X4)
AC: 120V-240V 60-50Hz
OUT POWER: 3W

R-60USR 英文说明书 200*110mm

QFX

R-60USR

Linterna súper brillante ahorradora de energía
í a con puerto USB/SD

Instrucciones

Uso:

1. Encienda con el interruptor de encendido (8).
2. VOL+ (11) para subir volumen, VOL- (10) para bajar volumen.
3. Cuando reciba estaciones FM, por favor saque la antena telescópica (7), cambie la longitud y el ángulo para recibir la mejor recepción.
4. Cuando no vaya a escuchar la radio, por favor apague con el interruptor de apagar/encender (8).

Lectura y reproducción:

1. Tiene lector de disco U (Soporte máximo 32GB).
2. No necesita cambiar al modo disco U, la bocina automáticamente reconoce la fuente de medios y la lee, la bocina podrá reproducir archivos MP3 almacenados en el disco U.
3. Encienda con el interruptor de encender/apagar (8).
4. Presione (14) para reproducir o pausar, presione el botón (13) para ir a la pista anterior, y (12) para ir a la siguiente.
5. Puerto de alimentación 5V (4) es para uso de baterías de litio.
6. El interruptor de la luz LED (15), derecha para luz LED, izquierda para luz de escritorio, puede utilizarlos para alumbrar (si el equipo no cuenta con luz LED no tendrá esta función).

Radio

Presione MODO (9) para cambiar al modo de radio, presione brevemente el botón Reproducir/Pausar (14) para búsqueda automática de estaciones. Cuando reciba estaciones de radio, por favor presione brevemente Anterior (13) o Siguiente (12) para ir a la anterior o siguiente estación de radio.



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Puerto Auxiliar | 10. VOL- |
| 2. Puerto USB | 11. VOL+ |
| 3. Puerto SD | 12. Siguiente |
| 4. Puerto DC 5V | 13. Anterior |
| 5. Puerto AC | 14. Reproducir/Pausar |
| 6. Luz LED | 15. Interruptor Luz LED/
Luz de escritorio |
| 7. Antena telescópica | 16. Luz de escritorio |
| 8. Interruptor
encender/apagar | 17. WanDai |
| 9. MODO | 18. Compartimiento |

Parámetros Principales

FM: 88-107MHz
DC: V (UM-3x4)
AC: 120V-240V 50-60HZ
Potencia de salida: 3W

R-60USR 西班牙文说明书 200*110mm