


SPEAKER STAND:

A: Take out the included parts from the box.
 B: Install the FASTENER on the TRIPOD and insert the NUTS in the NUT CASES.
 C: Install the NUT CASES in the FASTENER and TRIPOD sleeve, Then fasten the screws.
 D: Insert the TUBE through the FASTENER and into the TRIPOD. Adjust the desired height, insert the PIN in the lowest hole, and tighten.

A: Saque las piezas incluidas de la caja.
 B: Instale el SUJETADOR en el TRÍPODE e inserte las TUERCAS en las CAJAS DE TUERCA.
 C: Instale las CAJAS DE TUERCA en el SUJETADOR y la funda del TRÍPODE, luego apriete los tornillos.
 D: Inserte el TUBO a través del SUJETADOR y en el TRÍPODE. Ajuste la altura deseada, inserte el PIN en el orificio más bajo y apriete.

A: Sortez les pièces incluses de la boîte.
 B: Installez la FIXATION sur le TRÉPIED et insérez les ÉCROUS dans les ÉCROUS.
 C: installez les ÉCROUS dans le manchon de la FIXATION et du TRÉPIED, puis serrez les vis.
 D: Insérez le TUBE à travers la FIXATION et dans le TRÉPIED. Ajustez la hauteur désirée, insérez le goupille dans le trou le plus bas et serrez.

KAR-927



WHERE THE PARTY BEGINS™



Questions? Comments? Contact Us Anytime
 Preguntas? Comentarios? Contáctenos en cualquier momento.
 Des questions? Commentaires? Contactez-nous à tout moment

1-800-864-CLUB (2582)
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)

support@qfxusa.com
Mon-Fri 9AM - 5PM (PST)